

루룩스 쉴드 미니 쪽쪽이 살균기
LULUX Shield Mini Pacifier Sanitizer


아이의 안전을 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽고 숙지해 주십시오.
이 제품은 공갈젖꼭지, 젓병 젖꼭지, 치발기 등 작은 육아용품에 빠르고 간편하게 살균할 수 있도록 제작되었습니다. 지정된 용도 외에는 사용을 삼가해 주십시오. 필요 시 다시 확인할 수 있도록 사용설명서를 잘 보관해 주시기 바랍니다.

For your child's safety, read and follow all instructions before use. This sanitizer is designed to quickly sanitize small baby items, including pacifiers, bottle nipples, and teethers. Do not use for any other purpose and keep this manual for future reference.

구성 Componetns

[구성품] 살균기, 사용설명서, Type-C USB 케이블

[Componets] Portable Pacifier Sanitizer, User Manual, Type-C USB Cable



[명 칭]

① ON/OFF 버튼

ON/OFF

② 디스플레이

Display

③ 상단 커버(살균소자)

Lid (UV LEDs)

④ 실리콘스트랩

Silicone Strap

⑤ Type-C USB

USB-C

⑥ UV LEDs

UV LEDs

⑦ 소독용기

Main Body

⑧ 안전센서

Sensor

기본스펙 Spec

제품명 Product Type	UV 살균소독기 UV Sanitizer	UV LED 수명(시간) LED Life Expectancy	25000h
품목명 Product Name	루룩스 쉴드 미니 쪽쪽이 살균기 LULUX Shield Mini Pacifier Sanitizer	정격 전압 Rated Voltage	DC 5V=1A
모델명 Model Name	MK1-UV01	살균용기용량 Capacity	0.2L
전원공급장치 Battery Rating	DC 3.7 V, 500 mA/h	크기(mm) Dimensions	89.2(L) X 81.7(W) X 79(H) (mm)
충전포트 Charging Port	Type-C USB	무게(g) Weight	약(Approx.) 129.0g
살균 유형 Sanitizing Method	UV-C	재질 Materials	바디(Main Unit): ABS, 내부 반사판 (Inner Reflector): SUS304, 스트랩(Strap): 실리콘(Silicone)
LED	4EA UV-C LED		
살균 시간 Sanitizing Modes	49초, 3분, 자동살균모드 49s, 3min, Auto		

배터리 충전 Charge

소독기를 사용하기 전에 USB 충전포트를 배터리를 충전하세요. 기기가 충전되는 동안 표시등이 빨간색으로 켜지고 깜빡입니다. 배터리가 완전히 충전되면(표시등이 깜빡임 없이 계속 켜져 있음) 배터리의 장기적인 성능 유지를 위해 기기에서 USB 케이블을 분리하세요.


Charge the sanitizer with a USB cable before use. The indicator light blinks red while charging. Disconnect the USB cable from the device once fully charged (when the light stays solid) to help maintain long-term battery performance.

라이트 가이드 Indicator Light Guide

장치상태 Device Status	표시등 Indicator Light
대기 Standby	멀등 OFF
살균 Sanitizing	백색 White
적은 배터리 Low Battery	적색 Red
배터리 충전시 Charging Battery	적색 점멸 Blinking Red
배터리 풀충전 Full Battery	백색 White

버튼 가이드 Button Guide

전원 ON / 49초 모드 시작 Power ON / 49s Mode	1회 긴 터치 First Press
3분모드 3min Mode	49초 모드 커진 후 짧은 추가 1회 터치 Additional Press after 49s Mode
자동 살균 모드 Auto Mode	3분 모드 커진 후 짧은 추가 1회 터치 Additional Press after 3min Mode
전원 OFF Power OFF	1회 긴 터치 Long Press



사용방법 How To Use

1. 살균소독기를 충분히 충전해주시요.
2. 소독할 제품을 잘 헹구고 물기를 제거하십시오.
3. 소독할 제품을 살균소독기에 넣고 덮개를 닫으십시오. 효과적인 소독을 위해 소독할 부분이 위를 향하도록 하십시오.
4. 전원 버튼을 터치하여 49초 또는 3분간의 살균모드를 활성화하십시오. 모드 표시등이 계속 켜져 있고 전원버튼의 불빛이 깜빡입니다.
5. 살균 모드가 끝나면 알람음과 동시에 전원 버튼 표시등이 빠르게 깜빡이다 자동으로 꺼지며, 이 후 소독된 제품을 꺼내십시오.

NOTE 1.
소독 진행 도중 뚜껑을 열면 긴 알람음과 동시에 소독이 자동으로 중단됩니다.

NOTE 2.
자동 살균모드는 충전이 되어있는 기기의 매시간 49초씩 자동으로 내부가 살균되는 모드입니다. 자동살균모드 가동시 LED가 켜지는 않습니다. 3분대 모드로 직접 선택하여 기기의 내부를 충분히 살균할 수도 있습니다. 살균을 멈출 때에는 전원을 꺼야 합니다.

NOTE 3.
UV-LED가 작동중에는 눈이나 피부에 노출되지 않도록 각별히 주의하십시오.

1. Fully charge the sanitizer before use.
2. Clean and dry the item before sanitizing.
3. Place the item in the sanitizer and close the lid. For best results, keep the sanitize surface facing upward.
4. Press the power button to activate the 49-Second or 3-Minute sanitizing mode. The indicator light stays solid while power button blinks.
5. After sanitizing, the unit will beep and the indicator light will blink rapidly. The unit will then power off automatically, and you may remove the sanitized items.

NOTE 1.
If you open the lid during sanitizing, the unit will make long beeping sound and the process will stop automatically.

NOTE 2.
The Auto Mode, automatically sanitizes the inside of the unit for 49 seconds every hour when the device is charged. The LED does not turn on in this mode. You can also manually select the third mode to thoroughly sanitize the unit's interior. To stop sanitizing, turn off the power.

NOTE 3.
Be careful to avoid direct exposure to the UV-LED light while it's on, as it can be harmful to your eyes and skin.

사용상 주의사항 Cautions

1. 사용하기 전 동봉된 사용설명서를 숙지해 주십시오. 2. 본래 용도 외 사용하지 마십시오. 3. 사용 전 제품의 이상 유무를 반드시 확인해 주십시오. 4. 살균전에 반드시 살균박스의 커버를 닫아주십시오. 5. 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 물기가 묻으면 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의해 주십시오. 6. UV-LED 가 작동 중에는 눈이나 피부에 노출되지 않도록 주의해 주십시오. 7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 8. 칼이나 가위 등 날카로운 것에 제품이 긁히지 않도록 주의해 주십시오. 9. 불에 직접 닿거나 고온에 노출되는 환경을 방지하지 마십시오. 10. 긴 시간 제품을 사용하지 않을 경우에도 한달에 한번 충전하시기 바랍니다. (배터리 수명 연장에도 도움) 11. 정격전압에 알맞은 어댑터를 사용하시기 바랍니다. 12. 제품 손상시 사용을 중단하고 새 제품으로 교체해 주십시오.

1. Read this manual carefully before use. 2. Use only as intended. 3. Check the defects of the product before use. 4. Make sure to close the lid before use. 5. Do not handle the product with wet hands, as it may cause a malfunction. 6. Do not expose your eyes or skin to the UV-LED light. 7. Keep out of reach of children. 8. Avoid scratching the product with sharp objects such as knives or scissors. 9. Keep away from open flames and avoid exposure to direct heat. 10. A monthly recharge is recommended, even when not in use, to help maintain battery life. 11. Use a suitable adapter for the rated voltage. 12. Replace immediately if the product is damaged.

방송통신기자재등의 적합성평가 표시 (제품)

[전자파차폐특성번호] R-R-mTK-MK1-UV01 [제품명] UV 살균소독기 [품목명] 루룩스 쉴드 미니 쪽쪽이 살균기 [모델명] MK1-UV01 [규격 및 중량] 89.2 X 81.7 X 79 (mm) 129g [정격전압] DC 5V=1A [구성품] 살균기, 사용설명서, Type-C USB 케이블 [제조업체] SHENZHEN DING PIN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. [제조국] 중국

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시 (배터리)

[안전확인신고번호] XUJ01208-19005A [제품명] 진지 [모델명] PL503035 [배터리 용량] 3.7V, 500mAh [제조업체] Dongguan Zhechang Industry Co., Ltd. [제조국] 중국

수입사정보 & Indications

[수입판매원] (주)마더케이 (13486) 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 B동 901호 [고객센터] 070-4706-1472 / www.motherk.co.kr 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거하여 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

[Product Type] UV Sanitizer [Product Name] LULUX Shield Mini Pacifier Sanitizer [Model Name] MK1-UV01 [Rated Voltage] DC 5V=1A [Dimensions] 89.2(L) X 81.7(W) X 79(H) (mm) [Weight] 129G [Materials] MAIN UNIT - ABS / INNER REFLECTOR - SUS304 / STRAP - SILICONE [MFR] SHENZHEN DING PIN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. [Battery Model] PL503035 [Battery Type] Rechargeable Cell [Battery Rating] 3.7V, 500mAh [Battery MFR] DONGGUAN ZHECHANG INDUSTRY CO., LTD. [MFD] Marked Separately [Country Of Origin] CHINA [Seller] MOTHER-K CO., LTD. / www.motherk.co.kr



A/S 안내 Warranty & Service

1. 마더케이 고객센터 (070-4706-1472)를 통해 A/S 신청 및 안내해 드립니다. 2. 주문 이력 확인 후 A/S를 완료하여 최초 배송지 주소로 발송합니다. 주소지 변경을 희망할 경우 꼭 희망 주소를 안내 부탁드립니다. 3. 무상 A/S 기간은 최초 구매일로부터 1년입니다. 무상 A/S 기간 이외에는 유상 A/S로 진행되며 공임, 부품비 등이 추가됩니다. 4. 택배를 이용하여 A/S센터에 제품을 발송하면 배송은 소비자 부담이며 꼭 주문자 성함으로 발송해주시요. 5. 제품 사용 중 발생한 자연적인 소모 혹은 인위적 고장은 A/S에 포함되지 않습니다. 6. 소모품은 보증 범위에 속하지 않습니다. 7. 반품 및 교환 접수 시 사유를 상세히 적어 주시기 바랍니다. 8. 반품 및 교환은 제품 회수 후 확인하여 진행됩니다.

1. For A/S requests, please contact the MOTHER-K Customer Service Center at [070-4706-1472]. 2. After verifying your order history, your item will be repaired and shipped back to the original delivery address. If you need to change the address, please let us know. 3. The free warranty period is one year from the date of initial purchase. After this period, a service fee will be charged, and labor, parts costs will be charged. The free warranty period is one year from the date of initial purchase. After this period, a service fee will be charged, and additional costs for labor and parts will apply separately. 4. When shipping the product to the A/S center via courier, the shipping cost is the customer's responsibility. Please make sure the package is sent under the original purchaser's name. 5. Natural wear and tear or damage from misuse is not covered by A/S. 6. Consumables are not covered under the warranty. 7. For a return or exchange, please provide a detailed reason with your request. 8. Returns and exchanges are processed after we receive and inspect the product.

※ 아래의 경우 보증수리가 적용되지 않습니다

1. 품질 보증서 등 구입 증명 서류가 없거나 정상적인 판매처에서 구입한 것이 아닐 경우
2. 지정된 수리센터 외에서 수리를 받거나, 무단개조, 임의 개조된 제품
3. 타사 부품 또는 타사 제품의 사용으로 인한 고장 및 손상
4. 제품의 정상적인 마모 또는 정상적인 소모품 노후화로 인한 문제 (시간이 지남에 따라 약화되는 배터리 또는 보호 코팅과 같은 소모성 부품, 최초 구입 후 발생한 재료 및 제조상 결함이 아닌 긁힘, 파임, 사용 시간에 따라 발생할 수 있는 변색, 마모 등 외관상한)
5. 고과과실로 인해 발생한 문제 및 파손, 손상 등

※ Warranty is not available in the following cases

1. Lack of a valid proof of purchase (e.g., receipt or warranty card) or if the product was not purchased from an authorized retailer.
2. Repairs performed by unauthorized service centers, or unauthorized modifications and alterations to the product.
3. Malfunction or damage caused by using third-party parts or products.
4. Normal wear and tear of the product or its consumable parts (e.g., batteries or protective coatings that degrade over time), as well as cosmetic damage (e.g., scratches, dents, or discoloration) not caused by a manufacturing defect, are not covered.
5. Customer-induced damage, misuse, or breakage.

품질보증서

- ※ 구입 영수증이나 구입 내역서를 반드시 보관해 두십시오.
- ※ 구매처/주문번호/고객 정보(구매 당시 정보)를 정확하게 기입해 주십시오.
- ※ A/S 요청 시 본 품질보증서를 동봉하여 제품을 보내주십시오.
- ※ 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

Please keep your purchase receipt or proof of purchase.

Provide accurate purchase details when requesting A/S (purchase location, order number, customer details). When sending the product for A/S, make sure to include this warranty card with the product.

This warranty card cannot be reissued.

제품명 Product Type	UV 살균소독기 UV Sanitizer
품목명 Product Name	루룩스 쉴드 미니 쪽쪽이 살균기 LULUX Shield Mini Pacifier Sanitizer
보증기간 Warranty	제품 구입일로부터, 1년 1year from the date of purchase
모델명 Model Name	MK1-UV01
구입처 Place Of Purchases	네이버 Naver / 쿠팡 Coupang / 자사몰 Official Store / 기타 Other()
주문번호 Order Number	
구매일 Purchase Date	20 년 월 일
성함 Name	
주소 Address	
연락처 Contact Number	
중상 Issue	